

## **INSTRUKCJA EKSPLOATACJI POJEMNIKA PRZEZNACZONEGO DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW**

### **INSTRUKCJA EKSPLOATACJI POJEMNIKA (KONFISKATORA)**

POGOTOWIE SANITARNO  
EPIDEMIOLOGICZNE **NOWISTA**  
mgr inż. SERGIUSZ STANEK  
43-300 BIELSKO-BIALA  
ul. Sobieskiego 63 - Tel. (033) 821-1133  
NIP 547-117-79-47

#### **ZASADY EKSPLOATACJI KONFISKATORA**

1. Pojemnik o nazwie handlowej KONFISKATOR przeznaczony jest do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wewnątrz lokali użytkowych.
2. Rodzaj zbieranych odpadów powinien być zgodny z oznaczeniami umieszczonymi przez producenta na KONFISKATORZE. Nie należy samodzielnie decydować o przeznaczeniu pojemnika.
3. Pojemnika nie należy przemieszczać. W przypadku gdy zachodzi taka konieczność należy zachować przy przemieszczaniu pozycję pionową pojemnika i bezwzględnie zabezpieczyć go poprzez zapakowanie, przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu.
4. Pojemnik powinien być regularnie obsługiwany w zakresie odbioru odpadów, a wnętrze pojemnika czyszczone w razie potrzeby przez obsługujących. Pojemnik może być eksploatowany wyłącznie z odpowiednim do rodzaju gromadzonych odpadów jednorazowym wkładem wewnętrznym.
5. Zewnętrzne części pojemnika mogą być czyszczone miękką szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem detergentu. Zewnętrzne powierzchnie KONFISKATORA odporne są na działanie rozpuszczalników na bazie alkoholu, benzyn itp. jednak środki te, mogą spowodować rozpuszczenie kleju lub nadruku nalepek informacyjnych.
6. Z uwagi na przeznaczenie, pojemnika nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła.

## OPRÓŻNIANIE KONFISKATORA

Opróżnianie konfiskatora i wymiana wkładu kartonowo - foliowego powinny być wykonywane przez osoby uprawnione posiadające klucz do pojemnika. Czynności te, przebiegają w następującej kolejności:

1. Otwieramy komorę konfiskatora za pomocą oryginalnego klucza dostarczonego wraz z pojemnikiem.
2. Odchylamy drzwiczki pojemnika w taki sposób by utworzyły równię pochyłą po której łatwo wysuniemy wkład kartonowo foliowy. Należy zwrócić uwagę na powierzchnię podłogi, na której będzie opierać się krawędź drzwiczek. W przypadku gdy jest ona krzywa, zanieczyszczona, mokra, itp. należy podłożyć pod krawędź drzwiczek podkład z miękkiego tworzywa.
3. Wymieniamy wkład kartonowo - foliowy poprzez ostrożne wysunięcie napełnionego wkładu i wsunięcie na jego miejsce nowego wkładu.
4. Zamykamy drzwiczki konfiskatora, i ryglujemy przy pomocy zamka na klucz.
5. Sprawdzamy czy wszystkie czynności zostały poprawnie wykonane.

PODSTOWE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE »NOWISTA«  
mgr inż. *Sergiusz Stanek*  
WŁAŚCICIEL